# **Setting Device (HP) for eBCC Application**

No	Setting Name	Function	Value	Action
1	Language & Input	Merubah bahasa pada menu, isi aplikasi dan tampilan di HP	- English (United States)	Jika ada perubahan bahasa pada HP
2	Factory Data Reset	Mengembalikan aplikasi di HP sesuai setting awal dari pabrik (default)	- Factory data Reset	jika terjadi error pada HP
3	Setup Guide	Setting secara ringkas	- Wi-Fi Only	untuk HP Merk Sony
4	Date & Time	Setting Tanggal dan Waktu	<ul><li>Tanggal dan Waktu</li><li>Sekarang</li><li>Bangkok (GMT +7:00)</li><li>Automatic OFF</li></ul>	jika ada perubahan Tanggal dan Waktu
5	Location service	Mengaktifkan GPS	- ON -	jika GPS tidak aktif
6	Wi-fi	Mengaktifkan Wi-fi	- ON, EBCC	ketika upload dan download data eBCC
7	Setting display	Mengatur standby HP	- 1 Minute	jika ada perubahan Waktu standby
8	Security	Memperbolehkan instal aplikasi dari luar Market	- Check list Unknown sources	Jika akan menginstall aplikasi eBCC, App Lock, Barcode Scanner

### Langkah – Langkah:

#### 1) Setting Language & Input

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Language & Input
- 4. Pilih Language
- 5. Pilih English (United States)
- 6. Proses Selesai, kembali ke home

## 2) Setting Factory Data Reset

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Backup & Reset
- 4. Pilih Factory data Reset
- 5. Pilih Tombol Reset phone
- 6. Pilih Tombol Erase everything (Tunggu proses Reset Handphone akan restart ulang).
- 7. Jika sudah Up
- 8. Pilih Language: English (United States)
- 9. Proses Selesai, kembali ke home

# 3) Setting Setup Guide (Khusus HP Sony)

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Setup Guide

- 3. Pilih Tombol Panah ke Kanan (step 1 of 7)
- 4. Pilih Wi-Fi Only kemudian Pilih Tombol Panah ke Kanan (step 2 of 7)
- 5. Pilih Tombol Panah ke Kanan (step 3 of 7)
- 6. Pilih Tombol Panah ke Kanan (step 4 of 7)
- 7. Pilih No thank you, kemudian Pilih Tombol Panah ke Kanan (step 5 of 7)
- 8. Pilih Tombol Panah ke Kanan (step 6 of 7)
- 9. Pilih Tombol Finish (step 7 of 7)
- 10. Proses Selesai, kembali ke home

#### 4) Setting Date & Time

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Date & Time

No	Setting konfigurasi	Check List / Action
1	Automatic date & Time	Pilih UnCheck
2	Automatic time zone	Pilih UnCheck
3	Set Date	Pilih Tanggal Bulan Tahun sekarang,
		Pilih Tombol Done
4	Set Time	Dilakukan setelah No 6 dan No 7
5	Select time zone	Pilih Bangkok (GMT +7:00), Tekan
		tombol back
6	Use 24-hour format	Pilih Check
7	Select Date Format	Pilih Regional (1/14/1980)
8	Set Time	Pilih Jam Menit Sekarang, Pilih Tombol
		Done

### 4. Proses Selesai, kembali ke home

#### 5) Setting Location service (GPS)

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Location service

No	Setting konfigurasi	Check List / Action
1	Acces to my location	Pilih ON, dengan menggeser tombol OFF ke kanan,
		Pilih Tombol Agree
2	GPS satellites	Pilih Check V
3	Google's location service	Pilih UnCheck

#### 4. Proses Selesai, kembali ke home

#### 6) Setting Wi-fi

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Wi-fi, geser tombol OFF ke kanan, sampai berubah menjadi ON
- 4. Pilih Wi-fi

- 5. Pilih EBCC
- 6. Tunggu sampai ada informasi connected (1-2 Menit)
- 7. Jika "connected" proses selesai, kembali ke home

## 7) Setting Display (waktu standby)

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Display
- 4. Pilih 1 Minute
- 5. Proses Selesai, kembali ke home

## 8) Setting Security

- 1. Pilih menu
- 2. Pilih Settings
- 3. Pilih Security
- 4. Pilih Unknown sources: Check List
- 5. Proses Selesai, kembali ke home